



<https://datacenter-1.ru/>

Инструкция по установке блока питания от Antminer T21(APW11A1216-1a) на асики Antminer S21+, Antminer S21pro, Antminer S21XP

1. Снимите верхнюю крышку
2. Открутите шины питания
3. Снимите блок вентиляторов спереди
4. Отключите провода от блока питания
5. Снимите блок APW17 (нужно выдвинуть)
6. Установите переходную плату из комплекта **Antkit21** на блок питания APW11A1216-1a
7. Установите блок питания APW11A1216-1a на устройство(задвинуть)
8. Подсоедините и хорошо закрутите шины питания из комплекта **Antkit21**
9. Используя удлинитель из комплекта **Antkit21**, подсоедините провода от контрольной платы к блоку питания
10. Закройте верхнюю крышку и подготовьте асик к прошивке. Инструкцию по использованию прошивок vnish или pitbit можно скачать тут <https://datacenter-1.ru/antkit21/>